



Lite information ang Tidsgivaren:

Fram=hur långt tid innan målet kommer fram(när man trycker på start så försvinner målet och kommer fram efter 7,1 sek.)

Visning=hur långt tid målet visas (i detta fall 3,1 sek.)

Borta=hur långt målet är borta (i detta fall 7,1 sek.)

Ant=hur många visningar (i detta fall 5 st.)

Färdiga=när det är dax att ropa färdiga (i detta fall lyser färdiga lampan 3,2 sek innan målen visas först gången.)

Stopp och Fram knappen är till för om man vill avbryta allt och vill börja från början .

Jag skickar med en video för tydlighetens skull och kopierar detta oxå och hänger upp i första containen.

Tyvänn har jag inte lyckats få med videon(IMG fil).

Hoppas ni har någon nytta av den inforamtionen.

Källa: Forumet /Tuz

Tidgivarna tillbaka, nyservade nu med trådlösa fjärrkontroller.

Ena lådan heter A och den andra heter B

Varje låda har en fjärrkontroll som är ihop-parad med respektive låda.

På undersidan av fjärrkontrollen står det A eller B

Knapparnas funktioner finns beskrivna i en lapp som sitter ihop med fjärrkontrollen.

-se bild

Det finns också en extra fjärrkontroll till respektive låda i reserv.

....eller om man behöver fler som kan starta spelen :)

Kablarna med knapparna fungerar fortfarande som reserv om något skulle strula.

(Den ena kabeln är ihoptejpad i lådan.)

Lådorna har också fått nya spänningsregulatorer som förhoppningsvis gör att de börjar fungera bättre.

Ni får gärna rapportera in till mig om någon av lådorna skulle missa eller hänga sig mitt i målspelet.

